

INSTRUCTION MANUAL KA6096, KA6097, KA6098, KA6099, KA6100

DE Die Uhr wurde so programmiert, dass sie 8 Stunden ununterbrochen still bleibt, von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. Der Ton beginnt um 6:00 Uhr. Sie können die voreingestellte stille Periode von 8 Stunden nach Wunsch ändern. Siehe die zwei Beispiele unten:

Beispiel 1: Wenn die Uhr von 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr still bleiben soll (Ton startet um 7:00 Uhr), gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie die Uhrzeit auf 6:50 Uhr ein, bevor Sie die Batterien in das Batteriefach einsetzen.

Setzen Sie 2 AA-Batterien in den Soundblock und anschließend 1 AA-Batterie in den Uhrwerksblock ein.

Drehen Sie die Uhrzeiger im Uhrzeigersinn auf die Ortszeit.

Beispiel 2: Wenn die Uhr von 00:00 Uhr bis 8:00 Uhr still bleiben soll (Ton startet um 8:00 Uhr), gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie die Uhrzeit auf 7:50 Uhr ein, bevor Sie die Batterien in das Batteriefach einsetzen.

Setzen Sie 2 AA-Batterien in den Soundblock und anschließend 1 AA-Batterie in den Uhrwerksblock ein.

Drehen Sie die Uhrzeiger im Uhrzeigersinn auf die Ortszeit.

Hinweis: Setzen Sie die Batterien erst ein, nachdem Sie die Zeit voreingestellt haben (wie in Punkt 1 beschrieben).

Erforderlich: 3 AA (1,5V) Batterien: eine für das Uhrwerk, zwei für den Sound.

IT L'orologio è stato programmato per rimanere silenzioso per 8 ore consecutive, dalle 22:00 alle 6:00. Il suono inizierà alle 6:00. È possibile modificare il periodo silenzioso preimpostato di 8 ore secondo le proprie esigenze. Vedere i due esempi seguenti:

Esempio 1: Se si desidera che l'orologio rimanga silenzioso dalle 23:00 alle 7:00 (il suono inizia dalle 7:00), procedere come segue:

Impostare l'orario su 6:50 prima di inserire le batterie nel vano batterie.

Inserire 2 batterie AA nel blocco sonoro, quindi 1 batteria AA nel blocco movimento.

Regolare l'orario in senso orario fino all'ora locale.

Esempio 2: Se si desidera che l'orologio rimanga silenzioso dalle 00:00 alle 8:00 (il suono inizia dalle 8:00), procedere come segue:

Impostare l'orario su 7:50 prima di inserire le batterie nel vano batterie.

Inserire 2 batterie AA nel blocco sonoro, quindi 1 batteria AA nel blocco movimento.

Regolare l'orario in senso orario fino all'ora locale.

Nota: Inserire le batterie solo dopo aver impostato l'orario (come indicato al punto 1).

Richiede 3 batterie AA (1,5V): una per il movimento, due per il suono.

ES El reloj ha sido programado para permanecer en silencio durante 8 horas continuas, de 22:00 a 6:00. El sonido comenzará a las 6:00. Puede cambiar el período silencioso preestablecido de 8 horas según lo desee. Vea los dos ejemplos a continuación:

Ejemplo 1: Si desea que el reloj permanezca en silencio de 23:00 a 7:00 (el sonido comienza a partir de las 7:00), configure de la siguiente manera:

Ajuste la hora del reloj a las 6:50 antes de insertar las pilas en el compartimento.

Inserte 2 pilas AA en el bloque de sonido y luego 1 pila AA en el bloque de movimiento.

Ajuste la hora en el sentido de las agujas del reloj hasta la hora local.

Ejemplo 2: Si desea que el reloj permanezca en silencio de 00:00 a 8:00 (el sonido comienza a partir de las 8:00), configure de la siguiente manera:

Ajuste la hora del reloj a las 7:50 antes de insertar las pilas en el compartimento.

Inserte 2 pilas AA en el bloque de sonido y luego 1 pila AA en el bloque de movimiento.

Ajuste la hora en el sentido de las agujas del reloj hasta la hora local.

Nota: Inserte las pilas solo después de haber ajustado la hora (como se indica en el punto 1).

Requiere 3 pilas AA (1,5V): una para el movimiento, dos para el sonido.