

EN | INSTRUCTION MANUAL | ALARM CLOCK

KA6156

POWER SUPPLY

- Power the clock directly using the USB C cable.
- QC3.0 (5V/2A or 9V/2A or 12V/1.A) adaptor (not included)
- The clock must be connected to a power supply when charging a mobile phone.
- 2 x AAA batteries (not included) are used for time memory backup. In the event of a power failure, the clock will retain the current time and will not require resetting.

FUNCTIONS

Night Light Brightness Settings

- In time display mode, press and hold the UP key to switch the bottom night light on or off.
- When the night light is on, press the UP key to adjust the brightness level.
- Three brightness levels are available:
 - High
 - Medium
 - Low

Time Settings

- In time display mode, press and hold the SET key for 2 seconds to enter the time setting mode.

Setting sequence:

Hour -> Minute -> Exit

- Press the UP key once to increase the value by one step.
- Press and hold the UP key to increase the value more quickly.
- Press the DOWN key once to decrease the value by one step.
- Press and hold the DOWN key to decrease the value more quickly.
- Press the SET key to confirm the value and move to the next setting item.
- In time display mode, press the SET key to switch between the 12-hour and 24-hour display formats.
- In the 12-hour format, AM is displayed during the morning and PM is displayed during the afternoon and evening.

ALARM SETTINGS

- In time display mode, press the DOWN key to switch the alarm function on or off. When the alarm is on, the alarm icon is displayed on the screen.
- In time display mode, press and hold the DOWN key for 2 seconds to enter the alarm setting mode.

Setting sequence:

Alarm Hour -> Alarm Minute -> Exit

- Press the UP key once to increase the value by one step.
- Press and hold the UP key to increase the value more quickly.
- Press the DOWN key once to decrease the value by one step.
- Press and hold the DOWN key to decrease the value more quickly.
- Press the SET key to confirm the value and move to the next setting item.

When the alarm sounds:

- The AL icon will flash.
- The alarm will sound for 2 minutes.
- The alarm will stop automatically after 2 minutes, or you may press the UP or DOWN key to stop it.
- The alarm will repeat at the same time on the following day.

When the alarm sounds, press the SET key to stop the alarm temporarily and activate the snooze function. The snooze icon will flash on the screen.

- Snooze interval: 5 minutes.
- While snooze is active, press any key except SET to cancel the snooze function.

LCD BACKLIGHT

- Press any key to activate the backlight for 5 seconds.

WIRELESS CHARGING

- The clock supports a maximum wireless charging output of 15W when powered by a 9V/2A or 12V/1.5A adaptor.
- When the clock is connected to the power supply, place a wireless charging-compatible mobile phone on top of the clock to begin charging.

Note:

Not all phones support wireless charging. If your mobile phone does not support wireless charging, a compatible wireless charging receiver can be installed. The receiver should be selected according to the phone model and must be purchased separately.

PRECAUTIONS

- When charging a mobile phone, ensure that there are no metal objects inside the phone case.
- Do not place the clock in direct sunlight, near strong magnetic fields, or in damp environments.
- Avoid dropping the clock, as this may cause damage.

NL | GEBRUIKSAANWIJZING | WEKKER

KA6156

VOEDING

- Sluit de klok rechtstreeks aan met de USB C kabel.
- QC3.0 adapter (5V/2A, 9V/2A of 12V/1A) (niet inbegrepen)
- De klok moet op een stroombron zijn aangesloten wanneer een mobiele telefoon wordt opgeladen.
- 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen) worden gebruikt als back-up voor het tijdgeheugen. Bij een stroomstoring behoudt de klok de huidige tijd en hoeft deze niet opnieuw te worden ingesteld.

FUNCTIES

Helderheid nachtlamp instellen

- Houd in de tijdweergavemodus de UP knop ingedrukt om de nachtlamp aan de onderzijde in of uit te schakelen.
- Druk wanneer de nachtlamp aan is op de UP knop om de helderheid aan te passen.
- Er zijn drie helderheidsniveaus beschikbaar:
 - Hoog
 - Gemiddeld
 - Laag

Tijd instellen

- Houd in de tijdweergavemodus de SET knop 2 seconden ingedrukt om de tijdinstelling te openen.

Instelvolgorde:

Uur -> Minuut -> Afsluiten

- Druk eenmaal op de UP knop om de waarde met één stap te verhogen.
- Houd de UP knop ingedrukt om de waarde sneller te verhogen.
- Druk eenmaal op de DOWN knop om de waarde met één stap te verlagen.
- Houd de DOWN knop ingedrukt om de waarde sneller te verlagen.
- Druk op de SET knop om de waarde te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
- Druk in de tijdweergavemodus op de SET knop om te wisselen tussen de 12- en 24-uursweergave.
- Bij de 12-uursweergave wordt AM weergegeven in de ochtend en PM in de middag en avond.

ALARM INSTELLEN

- Druk in de tijdweergavemodus op de DOWN knop om de alarmfunctie in of uit te schakelen. Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt het alarmpictogram op het scherm weergegeven.
- Houd in de tijdweergavemodus de DOWN knop 2 seconden ingedrukt om de alarminstelling te openen.

Instelvolgorde:

Alarmuur -> Alarmminuut -> Afsluiten

- Druk eenmaal op de UP knop om de waarde met één stap te verhogen.
- Houd de UP knop ingedrukt om de waarde sneller te verhogen.
- Druk eenmaal op de DOWN knop om de waarde met één stap te

verlagen.

- Houd de DOWN knop ingedrukt om de waarde sneller te verlagen.
- Druk op de SET knop om de waarde te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.

Wanneer het alarm afgaat:

- Het AL pictogram knippert.
- Het alarm klinkt 2 minuten.
- Het alarm stopt automatisch na 2 minuten. U kunt ook op de UP of DOWN knop drukken om het alarm te stoppen.
- Het alarm gaat de volgende dag op hetzelfde tijdstip opnieuw af.

Druk wanneer het alarm afgaat op de SET knop om het alarm tijdelijk te stoppen en de snoozefunctie te activeren. Het snooze-pictogram knippert op het scherm.

- Snooze-interval: 5 minuten.
- Druk terwijl de snoozefunctie actief is op een willekeurige knop, behalve SET, om de snoozefunctie te annuleren.

LCD ACHTERGRONDVERLICHTING

- Druk op een willekeurige knop om de achtergrondverlichting 5 seconden te activeren.

DRAADLOOS OPLADEN

- De klok ondersteunt draadloos opladen met een maximaal vermogen van 15 W bij gebruik van een 9V/2A of 12V/1,5A adapter.
- Wanneer de klok op de stroomvoorziening is aangesloten, plaatst u een mobiele telefoon die draadloos opladen ondersteunt boven op de klok om het opladen te starten.

Opmerking:

Niet alle telefoons ondersteunen draadloos opladen. Als uw mobiele telefoon draadloos opladen niet ondersteunt, kan een compatibele ontvanger voor draadloos opladen worden geïnstalleerd. Kies een ontvanger die geschikt is voor het telefoonmodel. Deze moet apart worden aangeschaft.

VOORZORGSMATREGELEN

- Zorg er bij het opladen van een mobiele telefoon voor dat er geen metalen voorwerpen in het telefoonhoesje zitten.
- Plaats de klok niet in direct zonlicht, in de buurt van sterke magnetische velden of in een vochtige omgeving.
- Laat de klok niet vallen, omdat dit schade kan veroorzaken.

DE | BEDIENUNGSANLEITUNG | WECKER

KA6156

STROMVERSORUNG

- Versorgen Sie die Uhr direkt über das USB-C-Kabel mit Strom.
- QC3.0-Netzadapter (5 V/2 A, 9 V/2 A oder 12 V/1 A) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Uhr muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, wenn ein Mobiltelefon geladen wird.
- 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) dienen als Speicherreserve für die Uhrzeit. Bei einem Stromausfall behält die Uhr die aktuelle Uhrzeit bei und muss nicht neu eingestellt werden.

FUNKTIONEN

Helligkeit des Nachtleichts einstellen

- Halten Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste UP gedrückt, um das Nachtleicht an der Unterseite ein- oder auszuschalten.
- Wenn das Nachtleicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste UP, um die Helligkeit einzustellen.
- Drei Helligkeitsstufen stehen zur Verfügung:
 - Hoch
 - Mittel
 - Niedrig

Uhrzeit einstellen

- Halten Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste SET 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellmodus für die Uhrzeit aufzurufen.

Einstellreihenfolge:

Stunde -> Minute -> Beenden

- Drücken Sie die Taste UP einmal, um den Wert um einen Schritt zu erhöhen.
- Halten Sie die Taste UP gedrückt, um den Wert schneller zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste DOWN einmal, um den Wert um einen Schritt zu verringern.
- Halten Sie die Taste DOWN gedrückt, um den Wert schneller zu verringern.
- Drücken Sie die Taste SET, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
- Drücken Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste SET, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
- Im 12-Stunden-Format wird morgens AM und nachmittags sowie abends PM angezeigt.

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste DOWN, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn der Wecker eingeschaltet ist, wird das Weckersymbol auf dem Display angezeigt.
- Halten Sie im Uhrzeitanzeigemodus die Taste DOWN 2 Sekunden lang gedrückt, um den Weckereinstellmodus aufzurufen.

zu erhöhen.

- Halten Sie die Taste UP gedrückt, um den Wert schneller zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste DOWN einmal, um den Wert um einen Schritt zu verringern.
- Halten Sie die Taste DOWN gedrückt, um den Wert schneller zu verringern.
- Drücken Sie die Taste SET, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.

Wenn der Wecker ertönt:

- Das AL-Symbol blinkt.
- Der Wecker ertönt 2 Minuten lang.
- Der Wecker stoppt nach 2 Minuten automatisch. Sie können ihn auch durch Drücken der Taste UP oder DOWN ausschalten.
- Der Wecker ertönt am folgenden Tag zur gleichen Uhrzeit erneut.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie die Taste SET, um den Alarm vorübergehend zu stoppen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Das Schlummersymbol blinkt auf dem Display.

- Schlummerintervall: 5 Minuten.
- Während die Schlummerfunktion aktiv ist, drücken Sie eine beliebige Taste außer SET, um sie zu beenden.

LCD-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

KABELLOSES LADEN

- Bei Verwendung eines 9 V/2 A- oder 12 V/1,5 A-Netzadapters unterstützt die Uhr kabelloses Laden mit einer maximalen Leistung von 15 W.
- Wenn die Uhr an die Stromversorgung angeschlossen ist, legen Sie ein mit kabellosem Laden kompatibles Mobiltelefon auf die Oberseite der Uhr, um den Ladevorgang zu starten.

Hinweis:

Nicht alle Mobiltelefone unterstützen kabelloses Laden. Wenn Ihr Mobiltelefon diese Funktion nicht unterstützt, kann ein kompatibler Empfänger für kabelloses Laden verwendet werden. Wählen Sie den Empfänger passend zum Telefonmodell aus. Er muss separat erworben werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Achten Sie beim Laden eines Mobiltelefons darauf, dass sich keine Metallgegenstände in der Handyhülle befinden.
- Stellen Sie die Uhr nicht in direktes Sonnenlicht, in die Nähe starker Magnetfelder oder in feuchte Umgebungen.
- Lassen Sie die Uhr nicht fallen, da sie dadurch beschädigt werden kann.

Einstellreihenfolge:

Weckstunde -> Weckminute -> Beenden

- Drücken Sie die Taste UP einmal, um den Wert um einen Schritt

FR | MODE D'EMPLOI | RÉVEIL

KA6156

ALIMENTATION

- Alimentez le réveil directement à l'aide du câble USB C.
- Adaptateur QC3.0 (5 V/2 A, 9 V/2 A ou 12 V/1 A) (non inclus)
- Le réveil doit être connecté à une source d'alimentation lors de la recharge d'un téléphone portable.
- 2 piles AAA (non incluses) servent uniquement à sauvegarder l'heure. En cas de coupure de courant, le réveil conserve l'heure actuelle et ne nécessite pas de nouveau réglage.

FONCTIONS

Réglage de la luminosité de la veilleuse

- En mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche UP enfoncée pour allumer ou éteindre la veilleuse inférieure.
- Lorsque la veilleuse est allumée, appuyez sur la touche UP pour régler le niveau de luminosité.
- Trois niveaux de luminosité sont disponibles :
 - Élevé
 - Moyen
 - Faible

Réglage de l'heure

- En mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'heure.

Ordre de réglage :

Heure -> Minute -> Quitter

- Appuyez une fois sur la touche UP pour augmenter la valeur d'un niveau.
- Maintenez la touche UP enfoncée pour augmenter la valeur plus rapidement.
- Appuyez une fois sur la touche DOWN pour diminuer la valeur d'un niveau.
- Maintenez la touche DOWN enfoncée pour diminuer la valeur plus rapidement.
- Appuyez sur la touche SET pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant.
- En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche SET pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures.
- Au format 12 heures, AM s'affiche le matin et PM l'après-midi et le soir.

RÉGLAGE DE L'ALARME

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche DOWN pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est activée, son icône s'affiche à l'écran.
- En mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche DOWN enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'alarme.

Ordre de réglage :

Heure de l'alarme -> Minute de l'alarme -> Quitter

- Appuyez une fois sur la touche UP pour augmenter la valeur d'un niveau.

- Maintenez la touche UP enfoncée pour augmenter la valeur plus rapidement.
- Appuyez une fois sur la touche DOWN pour diminuer la valeur d'un niveau.
- Maintenez la touche DOWN enfoncée pour diminuer la valeur plus rapidement.
- Appuyez sur la touche SET pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant.

Lorsque l'alarme sonne :

- L'icône AL clignote.
- L'alarme sonne pendant 2 minutes.
- L'alarme s'arrête automatiquement après 2 minutes. Vous pouvez également appuyer sur la touche UP ou DOWN pour l'arrêter.
- L'alarme se répète à la même heure le jour suivant.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche SET pour l'arrêter temporairement et activer la fonction snooze. L'icône snooze clignote à l'écran.

- Intervalle de répétition : 5 minutes.
- Lorsque la fonction snooze est active, appuyez sur n'importe quelle touche sauf SET pour l'annuler.

RÉTROÉCLAIRAGE LCD

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le rétroéclairage pendant 5 secondes.

RECHARGE SANS FIL

- Le réveil prend en charge une puissance de recharge sans fil maximale de 15 W lorsqu'il est alimenté par un adaptateur 9 V/2 A ou 12 V/1,5 A.
- Lorsque le réveil est connecté à l'alimentation, placez un téléphone compatible avec la recharge sans fil sur le dessus du réveil pour commencer la recharge.

Remarque :

Tous les téléphones ne prennent pas en charge la recharge sans fil. Si votre téléphone n'est pas compatible, un récepteur de recharge sans fil adapté peut être installé. Choisissez le récepteur en fonction du modèle de téléphone ; il doit être acheté séparément.

PRÉCAUTIONS

- Lors de la recharge d'un téléphone portable, vérifiez qu'aucun objet métallique ne se trouve à l'intérieur de la coque.
- Ne placez pas le réveil en plein soleil, à proximité de champs magnétiques puissants ou dans un environnement humide.
- Évitez de faire tomber le réveil, car cela pourrait l'endommager.

IT | MANUALE DI ISTRUZIONI | SVEGLIA

KA6156

ALIMENTAZIONE

- Alimentare la sveglia direttamente utilizzando il cavo USB C.
- Adattatore QC3.0 (5V/2A, 9V/2A o 12V/1A) (non incluso)
- La sveglia deve essere collegata all'alimentazione durante la ricarica di un telefono cellulare.
- 2 batterie AAA (non incluse) vengono utilizzate come memoria di backup dell'ora. In caso di interruzione dell'alimentazione, la sveglia manterrà l'ora corrente e non sarà necessario reimpostarla.

FUNZIONI

Impostazioni della luminosità della luce notturna

- In modalità di visualizzazione dell'ora, tenere premuto il tasto UP per accendere o spegnere la luce notturna inferiore.
- Quando la luce notturna è accesa, premere il tasto UP per regolare il livello di luminosità.
- Sono disponibili tre livelli di luminosità:
 - Alta
 - Media
 - Bassa

Impostazioni dell'ora

- In modalità di visualizzazione dell'ora, tenere premuto il tasto SET per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.

Sequenza di impostazione:

Ora -> Minuti -> Esci

- Premere una volta il tasto UP per aumentare il valore di un'unità.
- Tenere premuto il tasto UP per aumentare il valore più rapidamente.
- Premere una volta il tasto DOWN per diminuire il valore di un'unità.
- Tenere premuto il tasto DOWN per diminuire il valore più rapidamente.
- Premere il tasto SET per confermare il valore e passare all'impostazione successiva.
- In modalità di visualizzazione dell'ora, premere il tasto SET per passare dal formato a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa.
- Nel formato a 12 ore, AM viene visualizzato al mattino e PM nel pomeriggio e alla sera.

IMPOSTAZIONI DELLA SVEGLIA

- In modalità di visualizzazione dell'ora, premere il tasto DOWN per attivare o disattivare la funzione sveglia. Quando la sveglia è attiva, sul display viene visualizzata l'icona della sveglia.
- In modalità di visualizzazione dell'ora, tenere premuto il tasto DOWN per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.

Sequenza di impostazione:

Ora sveglia -> Minuti sveglia -> Esci

- Premere una volta il tasto UP per aumentare il valore di un'unità.
- Tenere premuto il tasto UP per aumentare il valore più rapidamente.
- Premere una volta il tasto DOWN per diminuire il valore di un'unità.

- Tenere premuto il tasto DOWN per diminuire il valore più rapidamente.
- Premere il tasto SET per confermare il valore e passare all'impostazione successiva.

Quando suona la sveglia:

- L'icona AL lampeggia.
- La sveglia suona per 2 minuti.
- La sveglia si arresta automaticamente dopo 2 minuti oppure è possibile premere il tasto UP o DOWN per arrestarla.
- La sveglia si ripeterà alla stessa ora il giorno successivo.

Quando suona la sveglia, premere il tasto SET per interromperla temporaneamente e attivare la funzione snooze. L'icona snooze lampeggerà sul display.

- Intervallo snooze: 5 minuti.
- Mentre la funzione snooze è attiva, premere un tasto qualsiasi tranne SET per annullarla.

RETROILLUMINAZIONE LCD

- Premere un tasto qualsiasi per attivare la retroilluminazione per 5 secondi.

RICARICA WIRELESS

- La sveglia supporta una potenza massima di ricarica wireless di 15 W quando è alimentata da un adattatore da 9V/2A o 12V/1,5A.
- Quando la sveglia è collegata all'alimentazione, posizionare un telefono cellulare compatibile con la ricarica wireless sulla parte superiore della sveglia per avviare la ricarica.

Nota:

Non tutti i telefoni supportano la ricarica wireless. Se il telefono cellulare non supporta la ricarica wireless, è possibile installare un ricevitore di ricarica wireless compatibile. Il ricevitore deve essere scelto in base al modello del telefono e acquistato separatamente.

PRECAUZIONI

- Durante la ricarica di un telefono cellulare, assicurarsi che non vi siano oggetti metallici all'interno della custodia del telefono.
- Non posizionare la sveglia alla luce diretta del sole, vicino a forti campi magnetici o in ambienti umidi.
- Evitare di far cadere la sveglia, poiché potrebbe danneggiarsi.

ES | MANUAL DE INSTRUCCIONES | DESPERTADOR

KA6156

ALIMENTACIÓN

- Alimente el reloj directamente mediante el cable USB C.
- Adaptador QC3.0 (5V/2A, 9V/2A o 12V/1A) (no incluido)
- El reloj debe estar conectado a una fuente de alimentación al cargar un teléfono móvil.
- Se utilizan 2 pilas AAA (no incluidas) como respaldo de la memoria de la hora. En caso de corte de corriente, el reloj conservará la hora actual y no será necesario volver a ajustarla.

FUNCIONES

Ajustes de brillo de la luz nocturna

- En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsado el botón UP para encender o apagar la luz nocturna inferior.
- Cuando la luz nocturna esté encendida, pulse el botón UP para ajustar el nivel de brillo.
- Hay tres niveles de brillo disponibles:
 - Alto
 - Medio
 - Bajo

Ajustes de hora

- En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsado el botón SET durante 2 segundos para acceder al modo de ajuste de la hora.

Secuencia de ajuste:

Hora -> Minuto -> Salir

- Pulse una vez el botón UP para aumentar el valor un paso.
- Mantenga pulsado el botón UP para aumentar el valor más rápidamente.
- Pulse una vez el botón DOWN para disminuir el valor un paso.
- Mantenga pulsado el botón DOWN para disminuir el valor más rápidamente.
- Pulse el botón SET para confirmar el valor y pasar al siguiente ajuste.
- En el modo de visualización de la hora, pulse el botón SET para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- En el formato de 12 horas, se muestra AM por la mañana y PM por la tarde y la noche.

AJUSTES DE ALARMA

- En el modo de visualización de la hora, pulse el botón DOWN para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada, el icono de alarma aparece en la pantalla.
- En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsado el botón DOWN durante 2 segundos para acceder al modo de ajuste de la alarma.

Secuencia de ajuste:

Hora de alarma -> Minuto de alarma -> Salir

- Pulse una vez el botón UP para aumentar el valor un paso.
- Mantenga pulsado el botón UP para aumentar el valor más rápidamente.

- Pulse una vez el botón DOWN para disminuir el valor un paso.
- Mantenga pulsado el botón DOWN para disminuir el valor más rápidamente.
- Pulse el botón SET para confirmar el valor y pasar al siguiente ajuste.

Cuando suene la alarma:

- El icono AL parpadeará.
- La alarma sonará durante 2 minutos.
- La alarma se detendrá automáticamente después de 2 minutos, o puede pulsar el botón UP o DOWN para detenerla.
- La alarma se repetirá a la misma hora al día siguiente.

Cuando suene la alarma, pulse el botón SET para detenerla temporalmente y activar la función de repetición. El icono de repetición parpadeará en la pantalla.

- Intervalo de repetición: 5 minutos.
- Mientras la repetición esté activa, pulse cualquier botón excepto SET para cancelarla.

RETROILUMINACIÓN LCD

- Pulse cualquier botón para activar la retroiluminación durante 5 segundos.

CARGA INALÁMBRICA

- El reloj admite una potencia máxima de carga inalámbrica de 15 W cuando se alimenta con un adaptador de 9V/2A o 12V/1,5A.
- Cuando el reloj esté conectado a la fuente de alimentación, coloque un teléfono móvil compatible con carga inalámbrica sobre el reloj para iniciar la carga.

Nota:

No todos los teléfonos admiten carga inalámbrica. Si su teléfono móvil no la admite, puede instalar un receptor de carga inalámbrica compatible. El receptor debe seleccionarse según el modelo del teléfono y adquirirse por separado.

PRECAUCIONES

- Al cargar un teléfono móvil, asegúrese de que no haya objetos metálicos dentro de la funda.
- No coloque el reloj bajo la luz solar directa, cerca de campos magnéticos intensos ni en ambientes húmedos.
- Evite dejar caer el reloj, ya que podría dañarse.

DK | BRUGSANVISNING | VÆKKEUR

KA6156

STRØMFORSYNING

- Tilslut uret direkte til strøm med USB C-kablet.
- QC3.0-adaptor (5V/2A, 9V/2A eller 12V/1A) (medfølger ikke)
- Uret skal være tilsluttet en strømforsyning, når en mobiltelefon oplades.
- 2 x AAA-batterier (medfølger ikke) bruges som backup til tidsindstillingen. Ved strømsvigt bevarer uret den aktuelle tid og skal ikke indstilles igen.

FUNKTIONER

Indstilling af natlysets lysstyrke

- I tidsvisningstilstand skal du trykke på UP-knappen og holde den nede for at tænde eller slukke natlyset i bunden.
- Når natlyset er tændt, skal du trykke på UP-knappen for at justere lysstyrken.
- Der er tre lysstyrkeniveauer:
 - Høj
 - Mellem
 - Lav

Tidsindstillinger

- I tidsvisningstilstand skal du trykke på SET-knappen og holde den nede i 2 sekunder for at åbne tidsindstillingen.

Indstillingsrækkefølge:

Time -> Minut -> Afslut

- Tryk én gang på UP-knappen for at øge værdien med ét trin.
- Tryk på UP-knappen og hold den nede for at øge værdien hurtigere.
- Tryk én gang på DOWN-knappen for at reducere værdien med ét trin.
- Tryk på DOWN-knappen og hold den nede for at reducere værdien hurtigere.
- Tryk på SET-knappen for at bekræfte værdien og gå videre til næste indstilling.
- I tidsvisningstilstand skal du trykke på SET-knappen for at skifte mellem 12-timers- og 24-timersformat.
- I 12-timersformat vises AM om morgenen og PM om eftermiddagen og aftenen.

ALARMINDSTILLINGER

- I tidsvisningstilstand skal du trykke på DOWN-knappen for at slå alarmfunktionen til eller fra. Når alarmen er slået til, vises alarmikonet på skærmen.
- I tidsvisningstilstand skal du trykke på DOWN-knappen og holde den nede i 2 sekunder for at åbne alarmindstillingen.

Indstillingsrækkefølge:

Alarmtime -> Alarmminut -> Afslut

- Tryk én gang på UP-knappen for at øge værdien med ét trin.
- Tryk på UP-knappen og hold den nede for at øge værdien hurtigere.
- Tryk én gang på DOWN-knappen for at reducere værdien med

ét trin.

- Tryk på DOWN-knappen og hold den nede for at reducere værdien hurtigere.
- Tryk på SET-knappen for at bekræfte værdien og gå videre til næste indstilling.

Når alarmen lyder:

- AL-ikonet blinker.
- Alarmen lyder i 2 minutter.
- Alarmen stopper automatisk efter 2 minutter, eller du kan trykke på UP- eller DOWN-knappen for at stoppe den.
- Alarmen gentages på samme tidspunkt den følgende dag.

Når alarmen lyder, skal du trykke på SET-knappen for midlertidigt at stoppe alarmen og aktivere snooze-funktionen. Snooze-ikonet blinker på skærmen.

- Snooze-interval: 5 minutter.
- Mens snooze er aktiv, skal du trykke på en vilkårlig knap undtagen SET for at annullere snooze-funktionen.

LCD-BAGGRUNDSBELYSNING

- Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere baggrundsbelysningen i 5 sekunder.

TRÅDLØS OPLADNING

- Uret understøtter trådløs opladning med en maksimal effekt på 15 W, når det forsynes med strøm fra en 9V/2A- eller 12V/1,5A-adaptor.
- Når uret er tilsluttet strømforsyningen, skal du placere en mobiltelefon, der understøtter trådløs opladning, oven på uret for at starte opladningen.

Bemærk:

Ikke alle telefoner understøtter trådløs opladning. Hvis din mobiltelefon ikke understøtter trådløs opladning, kan der installeres en kompatibel modtager til trådløs opladning. Modtageren skal vælges efter telefonmodellen og købes separat.

FORHOLDSREGLER

- Når du oplader en mobiltelefon, skal du sikre dig, at der ikke er metalgenstande inde i telefoncoveret.
- Anbring ikke uret i direkte sollys, i nærheden af stærke magnetfelter eller i fugtige omgivelser.
- Undgå at tage uret, da det kan medføre skader.

PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI | BUDZIK

KA6156

ZASILANIE

- Zasilaj zegar bezpośrednio za pomocą kabla USB C.
- Zasilacz QC3.0 (5 V/2 A, 9 V/2 A lub 12 V/1 A) (brak w zestawie)
- Podczas ładowania telefonu komórkowego zegar musi być podłączony do zasilania.
- 2 baterie AAA (brak w zestawie) służą do podtrzymania pamięci czasu. W przypadku przerwy w zasilaniu zegar zachowa aktualny czas i nie będzie wymagał ponownego ustawienia.

FUNKCJE

Ustawienia jasności lampki nocnej

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby wyłączyć lub wyłączyć dolną lampkę nocną.
- Gdy lampka nocna jest włączona, naciśnij przycisk UP, aby ustawić poziom jasności.
- Dostępne są trzy poziomy jasności:
 - Wysoki
 - Średni
 - Niski

Ustawienia czasu

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu.

Kolejność ustawień:

Godzina -> Minuty -> Wyjście

- Naciśnij przycisk UP jeden raz, aby zwiększyć wartość o jeden krok.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby szybciej zwiększać wartość.
- Naciśnij przycisk DOWN jeden raz, aby zmniejszyć wartość o jeden krok.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, aby szybciej zmniejszać wartość.
- Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wartość i przejść do następnego ustawienia.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk SET, aby przełączyć między formatem 12- i 24-godzinny.
- W formacie 12-godzinny rano wyświetlane jest AM, a po południu i wieczorem PM.

USTAWIENIA ALARMU

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk DOWN, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu. Gdy alarm jest włączony, na ekranie wyświetlana jest ikona alarmu.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania alarmu.

Kolejność ustawień:

Godzina alarmu -> Minuty alarmu -> Wyjście

- Naciśnij przycisk UP jeden raz, aby zwiększyć wartość o jeden krok.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby szybciej zwiększać wartość.
- Naciśnij przycisk DOWN jeden raz, aby zmniejszyć wartość o

jeden krok.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, aby szybciej zmniejszać wartość.
- Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wartość i przejść do następnego ustawienia.

Gdy włączy się alarm:

- Ikona AL będzie migać.
- Alarm będzie emitowany przez 2 minuty.
- Alarm wyłączy się automatycznie po 2 minutach. Możesz również nacisnąć przycisk UP lub DOWN, aby go wyłączyć.
- Alarm włączy się ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.

Gdy włączy się alarm, naciśnij przycisk SET, aby tymczasowo go wyłączyć i aktywować funkcję drzemki. Ikona drzemki będzie migać na ekranie.

- Czas drzemki: 5 minut.
- Gdy funkcja drzemki jest aktywna, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem SET, aby ją anulować.

PODSWIETLENIE LCD

- Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie na 5 sekund.

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

- Zegar obsługuje bezprzewodowe ładowanie o maksymalnej mocy 15 W przy zasilaniu zasilaczem 9 V/2 A lub 12 V/1,5 A.
- Gdy zegar jest podłączony do zasilania, umieść telefon obsługujący ładowanie bezprzewodowe na górnej części zegara, aby rozpocząć ładowanie.

Uwaga:

Nie wszystkie telefony obsługują ładowanie bezprzewodowe. Jeśli telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, można zastosować kompatybilny odbiornik ładowania bezprzewodowego. Odbiornik należy dobrać do modelu telefonu i zakupić osobno.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas ładowania telefonu upewnij się, że wewnątrz etui nie znajdują się żadne metalowe przedmioty.
- Nie umieszczaj zegara w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu silnych pól magnetycznych ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie upuszczaj zegara, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

SE | BRUKSANVISNING | VÄCKARKLOCKA

KA6156

STRÖMFÖRSÖRJNING

- Anslut klockan direkt till ström med USB C-kabeln.
- QC3.0-adapter (5V/2A, 9V/2A eller 12V/1.A) (medföljer ej)
- Klockan måste vara ansluten till en strömkälla när en mobiltelefon laddas.
- 2 x AAA-batterier (medföljer ej) används som reservström för tidsminnet. Vid strömbrott behåller klockan den aktuella tiden och behöver inte ställas in på nytt.

FUNKTIONER

Inställningar för nattlampans ljusstyrka

- I tidsvisningsläget håller du UP-knappen intryckt för att tända eller släcka nattlampan på undersidan.
- När nattlampan är tänd trycker du på UP-knappen för att justera ljusstyrkan.
- Tre ljusstyrkenivåer finns:
 - Hög
 - Medel
 - Låg

Tidsinställningar

- I tidsvisningsläget håller du SET-knappen intryckt i 2 sekunder för att öppna tidsinställningsläget.

Inställningsordning:

Timme -> Minut -> Avsluta

- Tryck en gång på UP-knappen för att öka värdet med ett steg.
- Håll UP-knappen intryckt för att öka värdet snabbare.
- Tryck en gång på DOWN-knappen för att minska värdet med ett steg.
- Håll DOWN-knappen intryckt för att minska värdet snabbare.
- Tryck på SET-knappen för att bekräfta värdet och gå vidare till nästa inställning.
- I tidsvisningsläget trycker du på SET-knappen för att växla mellan 12- och 24-timmersformat.
- I 12-timmersformat visas AM på morgonen och PM på eftermiddagen och kvällen.

ALARMINSTÄLLNINGAR

- I tidsvisningsläget trycker du på DOWN-knappen för att slå på eller stänga av alarmfunktionen. När alarmet är på visas alarmsymbolen på skärmen.
- I tidsvisningsläget håller du DOWN-knappen intryckt i 2 sekunder för att öppna alarminställningsläget.

Inställningsordning:

Alarmtimme -> Alarmminut -> Avsluta

- Tryck en gång på UP-knappen för att öka värdet med ett steg.
- Håll UP-knappen intryckt för att öka värdet snabbare.
- Tryck en gång på DOWN-knappen för att minska värdet med ett steg.
- Håll DOWN-knappen intryckt för att minska värdet snabbare.
- Tryck på SET-knappen för att bekräfta värdet och gå vidare till

nästa inställning.

När alarmet ljuder:

- AL-symbolen blinkar.
- Alarmet ljuder i 2 minuter.
- Alarmet stängs av automatiskt efter 2 minuter, eller så kan du trycka på UP- eller DOWN-knappen för att stänga av det.
- Alarmet upprepas vid samma tid nästa dag.

När alarmet ljuder trycker du på SET-knappen för att tillfälligt stoppa alarmet och aktivera snoozefunktionen. Snoozesymbolen blinkar på skärmen.

- Snoozeintervall: 5 minuter.
- När snoozefunktionen är aktiv trycker du på valfri knapp utom SET för att avbryta snoozefunktionen.

LCD-BAKGRUNDSBELYSNING

- Tryck på valfri knapp för att aktivera bakgrundsbelysningen i 5 sekunder.

TRÅDLÖS LADDNING

- Klockan stöder trådlös laddning med en maximal uteffekt på 15 W när den drivs med en 9V/2A- eller 12V/1.5A-adapter.
- När klockan är ansluten till strömförsörjningen placerar du en mobiltelefon som stöder trådlös laddning ovanpå klockan för att börja ladda.

Obs:

Alla telefoner stöder inte trådlös laddning. Om din mobiltelefon inte stöder trådlös laddning kan en kompatibel mottagare för trådlös laddning installeras. Mottagaren ska väljas utifrån telefonmodellen och måste köpas separat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- När du laddar en mobiltelefon ska du se till att det inte finns några metallföremål inuti mobilskalet.
- Placera inte klockan i direkt solljus, nära starka magnetfält eller i fuktiga miljöer.
- Undvik att tappa klockan eftersom det kan orsaka skador.

PT | MANUAL DE INSTRUÇÕES | DESPERTADOR

KA6156

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Ligue o relógio diretamente à alimentação utilizando o cabo USB C.
- Adaptador QC3.0 (5V/2A, 9V/2A ou 12V/1A) (não incluído)
- O relógio deve estar ligado à alimentação ao carregar um telemóvel.
- São utilizadas 2 pilhas AAA (não incluídas) para a memória de segurança da hora. Em caso de falha de energia, o relógio mantém a hora atual e não necessita de ser acertado novamente.

FUNÇÕES

Definições de luminosidade da luz noturna

- No modo de apresentação da hora, mantenha premido o botão UP para ligar ou desligar a luz noturna inferior.
- Quando a luz noturna estiver ligada, prima o botão UP para ajustar o nível de luminosidade.
- Estão disponíveis três níveis de luminosidade:
 - Alto
 - Médio
 - Baixo

Definições da hora

- No modo de apresentação da hora, mantenha premido o botão SET durante 2 segundos para entrar no modo de definição da hora.

Sequência de definição:

Hora -> Minuto -> Sair

- Prima o botão UP uma vez para aumentar o valor um passo.
- Mantenha premido o botão UP para aumentar o valor mais rapidamente.
- Prima o botão DOWN uma vez para diminuir o valor um passo.
- Mantenha premido o botão DOWN para diminuir o valor mais rapidamente.
- Prima o botão SET para confirmar o valor e avançar para a definição seguinte.
- No modo de apresentação da hora, prima o botão SET para alternar entre os formatos de 12 e 24 horas.
- No formato de 12 horas, AM é apresentado durante a manhã e PM durante a tarde e a noite.

DEFINIÇÕES DO ALARME

- No modo de apresentação da hora, prima o botão DOWN para ligar ou desligar a função de alarme. Quando o alarme está ligado, o ícone do alarme é apresentado no ecrã.
- No modo de apresentação da hora, mantenha premido o botão DOWN durante 2 segundos para entrar no modo de definição do alarme.

Sequência de definição:

Hora do alarme -> Minuto do alarme -> Sair

- Prima o botão UP uma vez para aumentar o valor um passo.
- Mantenha premido o botão UP para aumentar o valor mais

rapidamente.

- Prima o botão DOWN uma vez para diminuir o valor um passo.
- Mantenha premido o botão DOWN para diminuir o valor mais rapidamente.
- Prima o botão SET para confirmar o valor e avançar para a definição seguinte.

Quando o alarme tocar:

- O ícone AL fica intermitente.
- O alarme toca durante 2 minutos.
- O alarme para automaticamente após 2 minutos ou pode premir o botão UP ou DOWN para o parar.
- O alarme repete-se à mesma hora no dia seguinte.

Quando o alarme tocar, prima o botão SET para parar temporariamente o alarme e ativar a função snooze. O ícone snooze fica intermitente no ecrã.

- Intervalo de snooze: 5 minutos.
- Enquanto a função snooze estiver ativa, prima qualquer botão exceto SET para cancelar a função snooze.

RETROILUMINAÇÃO DO LCD

- Prima qualquer botão para ativar a retroiluminação durante 5 segundos.

CARREGAMENTO SEM FIOS

- O relógio suporta uma potência máxima de carregamento sem fios de 15 W quando alimentado por um adaptador de 9V/2A ou 12V/1,5A.
- Quando o relógio estiver ligado à alimentação, coloque um telemóvel compatível com carregamento sem fios sobre o relógio para iniciar o carregamento.

Nota:

Nem todos os telemóveis suportam carregamento sem fios. Se o seu telemóvel não suportar carregamento sem fios, pode ser instalado um recetor de carregamento sem fios compatível. O recetor deve ser escolhido de acordo com o modelo do telemóvel e adquirido separadamente.

PRECAUÇÕES

- Ao carregar um telemóvel, certifique-se de que não existem objetos metálicos no interior da capa do telemóvel.
- Não coloque o relógio sob luz solar direta, perto de campos magnéticos fortes ou em ambientes húmidos.
- Evite deixar cair o relógio, pois isso pode causar danos.

Warranty

- EN** There is a two-year warranty against manufacture defects on all Karlsson clocks, valid from the date of purchase.
- NL** Er is een garantie van twee jaar op fabricagefouten op alle Karlsson-klokken, geldig vanaf de aankoopdatum.
- DE** Auf alle Karlsson-Uhren gibt es eine zweijährige Garantie auf Herstellungsfehler, die ab dem Kaufdatum gültig ist.
- FR** Il y a une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication sur toutes les horloges Karlsson, valable à partir de la date d'achat.
- IT** Tutti gli orologi Karlsson sono coperti da una garanzia di due anni contro i difetti di fabbricazione, valida dalla data di acquisto.
- ES** Existe una garantía de dos años contra defectos de fabricación en todos los relojes Karlsson, válida a partir de la fecha de compra.
- DK** Der er to års garanti mod fabriktionsfejl på alle Karlsson-ure, der gælder fra købsdatoen.
- PL** Na wszystkie zegary Karlsson udzielana jest dwuletnia gwarancja na wady fabryczne, ważna od daty zakupu.
- PT** Há uma garantia de dois anos contra defeitos de fabricação em todos os relógios Karlsson, válida a partir da data de compra.
- SE** Det finns två års garanti mot fabriktionsfel på alla Karlssons klockor, gäller från inköpsdatum.

Maintenance

- EN** A soft cloth may be used to clean your clock. Do not use corrosive cleaner or chemical solution on the clock.
- NL** Een zachte doek kan worden gebruikt om uw klok schoon te maken. Gebruik geen bijtende reiniger of chemische oplossing op de klok.
- DE** Ein weiches Tuch kann verwendet werden, um Ihre Uhr zu reinigen. Verwenden Sie kein ätzendes Reinigungsmittel oder eine chemische Lösung für die Uhr.
- FR** Un chiffon doux peut être utilisé pour nettoyer votre horloge. N'utilisez pas de nettoyeur corrosif ou de solution chimique sur l'horloge.
- IT** È possibile utilizzare un panno morbido per pulire l'orologio. Non utilizzare detergenti corrosivi o soluzioni chimiche sull'orologio.
- ES** Se puede usar un paño suave para limpiar el reloj. No use limpiadores corrosivos o solución química en el reloj.
- DK** En blød klud kan bruges til at rengøre dit ur. Brug ikke ætsende rengøringsmiddel eller kemisk opløsning på uret.
- PL** Do czyszczenia zegara można użyć miękkiej szmatki. Nie używaj środków czyszczących ani roztworów chemicznych na zegarze.
- PT** Um pano macio pode ser usado para limpar seu relógio. Não use produtos de limpeza corrosivos ou solução química no relógio.
- SE** En mjuk trasa kan användas för att rengöra din klocka. Använd inte frätande rengöringsmedel eller kemisk lösning på klockan.

WEEE Symbol

-  **EN** The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
-  **NL** Het symbool met de doorgestrepte vuilnisbak op wieltes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
-  **DE** Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden.
-  **FR** Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.
-  **IT** Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.
-  **ES** La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.
-  **PL** Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami.
-  **PT** O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos
-  **DK** Det overstregede symbol med en affaldsbeholder med hjul angiver, at produktet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet. Produktet skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for affaldsbortskaffelse.
-  **SE** Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering.



RoHS

